

4.19 Wijziging vorst/sneeuwfunctie via Set&Go installatietool

Bij uw bestelling had u de mogelijkheid om de motorsturing met actieve of niet actieve vorst/sneeuwfunctie te selecteren.

Via het artikelnummer op het label van de sturing weet u hoe de sturing reeds werd ingesteld in productie;

- S6021024 = NIET ACTIEVE vorst/sneeuwfunctie
- S6021025 = ACTIEVE vorst/sneeuwfunctie.

U kan deze functie in de motorsturing nog steeds wijzigen tijdens installatie, maar dit kan enkel via de Somfy Set&Go installatietool. **A**

- De Set&Go installatietool dient u optioneel aan te kopen (bestelbaar via Rio). Het bijhorende programma kan u gratis downloaden via volgende link: <https://setgo.somfy.com//> **B**

- Verbind de Set&Go installatietool via de meegeleverde USB-kabel met uw windows PC. **C**

Start het Set&Go programma.

- De gewenste taal kan u instellen via het 'vraagteken-symbool' in de rechterbovenhoek. **D**
- Druk op "Autoscan" om apparaten te detecteren. **E**
- Indien uw apparaten reeds met een 2-weg zender (Nina, Tahoma) gekoppeld zijn, kan u deze 2-weg zender selecteren. **F**
- Sla deze stap over indien geen 2-weg zender gekoppeld is. Als u geen gebruik maakt van een 2-weg zender, zal u een tijdelijke sleutel moeten genereren. Klik op 'genereren'. **G**

4.19 Wijziging vorst/sneeuwfunctie via Set&Go installatietool (vervolg 1)

- U kan nu uw gekoppelde 1-way zender (Situ) selecteren. **A**

Volg de instructies op het scherm.

- Het programma zoekt nu naar apparaten. Het aantal gevonden apparaten verschijnt op het scherm. Druk daarna op 'volgende'. U gaat terug naar het hoofdmenu. **B**

Opmerking: indien geen apparaten gevonden worden of de lijst onvolledig is, kan u voorgaande stappen herhalen.

- Eenmaal terug op het hoofdmenu, hebt u een duidelijk overzicht van alle gevonden apparaten. Die iconen bij elk toestel tonen; of het toestel reeds ingesteld is (SET) en of er reeds een handzender aan gekoppeld is (1W, 2W). **C**
- Via de informatieknoop (i-symbool) kan u de specificaties van dit apparaat oproepen. Deze details bestaan uit 3 pagina's (onderaan te zien ahv 1 / 2 / 3). Hier kan u het apparaat o.a. een naam geven, de gekoppelde handzenders zien,... **D**

4.19 Wijziging vorst/sneeuwfunctie via Set&Go installatietool (vervolg 2)

- Via de instellingenknop (moersleutel-symbool) kan u een aantal instellingen van de pergola box io oproepen. Onder de rubriek 'andere instellingen' kan u ook de vorstfunctie aan-/uitzetten. **A**

Opmerking: Als het apparaat nog niet is ingesteld, dient u dit eerst te doen.

Dit kan via de stappen op het scherm te volgen of via de handzender instellen. Pas daarna krijgt u ook die 10 rubrieken met mogelijke instellingen.

- Selecteer de 'thermische beveiliging' en druk op 'bevestigen'. **B**

- Onder de rubriek 'specifieke posities' kan u o.a. de gewenste posities bij vorst en sneeuw instellen.

Ga naar de gewenste lamelpositie via de pijlen op/neer of via de handzender. Vergeet zeker niet om te bevestigen (2x) via de groene knop, anders wordt de gekozen instelling niet opgeslagen. **C**

Tip:

- Vorstpositie (aangeraden door Renson: lamellen klein beetje (5 à 10°) open tegen vastvriezen)
- Sneeuwpositie (aangeraden door Renson: verticaal 90°)

Opmerking:

Het is niet mogelijk om de ingestelde posities te controleren. Enkel opnieuw instellen biedt zekerheid.

Sneeuwlast Camargue

		Maximale sneeuwbelasting Camargue (kg/m²)										
		Span										
Afmetingen in mm		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
Pivot	4000	866	563	385	273	199	149	113	87	68	53	41
	4250	866	563	385	273	199	149	113	87	68	53	41
	4500	866	563	385	273	199	149	113	87	68	53	41
	4750	862	563	385	273	199	149	113	87	68	53	41
	5000	727	563	385	273	199	149	113	87	68	53	41
	5250	619	536	385	273	199	149	113	87	68	53	41
	5500	530	459	385	273	199	149	113	87	68	53	41
	5750	457	395	348	273	199	149	113	87	68	53	41
	6000	396	342	301	268	199	149	113	87	68	53	41
	6200	354	306	269	240	199	149	113	87	68	53	41